

PRAGA TECHNOLOGY

Návod k použití elektrického paralyzéro

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek značky **PRAGA Technology**.

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Seznamte se s ovládáním výrobku a dodržujte uvedené bezpečnostní pokyny.

SVÍTILNA

Pro zapnutí svítilny přepněte hlavní přepínač **ON/OFF do střední polohy**.

U modelů vybavených třemi režimy svícení lze opakovaným přepnutím z polohy OFF do střední polohy volit mezi režimy:

- **silné světlo**
- **slabé světlo**
- **stroboskop**

PARALYZÉR

Pro aktivaci paralyzéro přepněte hlavní přepínač **ON/OFF do polohy ON**. Elektrický výboj následně aktivujete stisknutím příslušného tlačítka.

Po použití vždy přepněte hlavní přepínač zpět do polohy **OFF**.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Elektrický výboj může způsobit **vážné poranění nebo popáleniny a v krajním případě může mít život ohrožující následky**.

Výrobek používejte pouze v souladu s jeho určením a platnými právními předpisy.

Paralyzér **nepoužívejte v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu vyšší než 70 %**.

Chraňte výrobek před vodou a vlhkostí.

Nedotýkejte se výbojových elektrod při zapnutém zařízení.

Před manipulací, čištěním nebo uložením výrobku vždy zkontrolujte, že je hlavní přepínač v poloze **OFF**.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

NABÍJENÍ

K nabíjení používejte **pouze kabel dodaný s výrobkem**.

Kabel připojte k běžnému kompatibilnímu USB/síťovému adaptéru. Síťový adaptér není součástí balení.

Úplné nabití baterie trvá přibližně **3–5 hodin**.

Po úplném nabití zařízení odpojte od nabíjecího zdroje.

SKLADOVÁNÍ

Výrobek skladujte na suchém místě při teplotě přibližně **20–50 °C**. Chraňte jej před přímým slunečním zářením, vysokou vlhkostí a zdroji tepla.

Při dlouhodobém nepoužívání může docházet k postupnému vybíjení baterie. **Pravidelně proto kontrolujte stav jejího nabití.**

Výrobek skladujte vypnutý, s hlavním přepínačem v poloze **OFF**, a mimo dosah dětí.

DŮLEŽITÉ

Tento návod obsahuje obecné pokyny vycházející z návodu výrobce PRAGA Technology. **Konkrétní způsob ovládání se může u jednotlivých modelů lišit.**

Před použitím vždy zkontrolujte stav výrobku. Poškozený nebo nesprávně fungující výrobek nepoužívejte.

Výrobek je určen pouze osobám starším 18 let.